

FOR **BECKHOFF - POWER/OCT CABLES**

PER **BECKHOFF - CAVI DI POTENZA/ OCT**



**Reference Number**  
**Codice Articolo**

**Description**  
**Descrizione**

**Application**  
**Applicazione**

SM-1-000-016-1-001

ZK4500-8002-xxxx



FIXED - *POSA FISSA*

SM-1-000-016-2-001

ZK4500-8022-xxxx



DYNAMIC - *POSA MOBILE*

SM-1-000-016-1-043

ZK4704-0421-xxxx



FIXED - *POSA FISSA*

SM-1-000-016-2-043

ZK4704-0421-xxxx



DYNAMIC - *POSA MOBILE*



**Reference Number**  
**Codice Articolo**

**Description**  
**Descrizione**

**Application**  
**Applicazione**

SM-1-000-016-1-003

ZK4500-8003-xxxx  
length <25mt



FIXED - *POSA FISSA*

SM-1-000-016-2-003

ZK4500-8023-xxxx  
length <25mt



DYNAMIC - *POSA MOBILE*

SM-1-000-016-1-004

ZK4502-8003-xxxx  
length >25mt



FIXED - *POSA FISSA*

SM-1-000-016-2-004

ZK4502-8023-xxxx  
length >25mt



DYNAMIC - *POSA MOBILE*

SM-1-000-016-1-006

ZK4500-8004-xxxx  
length <25mt



FIXED - *POSA FISSA*

SM-1-000-016-2-006

ZK4500-8024-xxxx  
length <25mt



DYNAMIC - *POSA MOBILE*

SM-1-000-016-1-007

ZK4502-8004-xxxx  
length >25mt



FIXED - *POSA FISSA*

SM-1-000-016-2-007

ZK4502-8024-xxxx  
length >25mt





DYNAMIC - *POSA MOBILE*

## FOR BECKHOFF - EXTENSION POWER/OCT CABLES

*PER BECKHOFF - PROLUNGHE per CAVI DI POTENZA/ OCT*



Reference Number <i>Codice Articolo</i>	Description <i>Descrizione</i>		Application <i>Applicazione</i>
SM-1-000-016-1-002	ZK4501-8002-xxxx		FIXED - POSA FISSA
SM-1-000-016-2-002	ZK4501-8022-xxxx		DYNAMIC - POSA MOBILE



Reference Number <i>Codice Articolo</i>	Description <i>Descrizione</i>		Application <i>Applicazione</i>
SM-1-000-016-1-003	ZK4501-8003-xxxx		FIXED - POSA FISSA
SM-1-000-016-2-003	ZK4501-8023-xxxx		DYNAMIC - POSA MOBILE
SM-1-000-016-1-006	ZK4501-8004-xxxx		FIXED - POSA FISSA
SM-1-000-016-2-006	ZK4501-8024-xxxx		DYNAMIC - POSA MOBILE